

PowerView™ Motorisering

Smarta gardiner som gör livet lite enklare

Silhouette® gardiner

Kontrollera att dina gardiner är korrekt monterade och att de är inkopplade till en strömkälla (batteri eller transformator).

BETJÄNING

Välj en kanal, flera kanaler eller ALL (alla kanaler).
Vald kanal kommer att lysa.

- Tryck på ▼ CLOSE för att sänka Silhouette® gardinen.
- Tryck på ▲ OPEN för att höja Silhouette® gardinen.
- Tryck på ⤵ VÄNSTER PILKNAPP för att stänga lamellerna.
- Tryck på ⤴ HÖGER PILKNAPP för att öppna lamellerna.
- Tryck på ■ STOPP för att ställa Silhouette® gardinen i en specifik position.

Tryck på ♥ FAVORIT för att placera Silhouette® gardinen i din förinställda favoritposition. Se Quickstart guide för inställning av favoritposition.



Tips

- Är Silhouette® gardinen helt uppdragen så kommer den att sänkas och stängas när du trycker på ⤴ HÖGER PILKNAPP.
- Är Silhouette® gardinen neddragen med lamellerna öppna, kommer lamellerna att stängas innan gardinen går upp när du trycker på ▲ OPEN.
- Du kan använda ⤵ ⤴ PILKNAPPARNA för att justera Silhouette® gardinen till exakt den position du önskar.

NOLLSTÄLLNING

DELVIS NOLLSTÄLLNING

Vill du nollställa översta och nedersta position, så tryck in programmeringsknappen på Silhouette® gardinen (se illustration) och håll kvar i 6 sekunder.

Gardinen reagerar genom att hastigt flytta sig upp/ner.

När du släpper knappen, rör sig Silhouette® gardinen automatiskt, och du kan justera översta och nedersta stopp-position.

KOMPLETT NOLLSTÄLLNING

Vill du ta bort alla inställningar på din Silhouette® gardin, såsom kanaler och scenarier, tryck in och håll kvar programmeringsknappen på Silhouette® gardinen i 12 sekunder. När knappen är intryckt kommer gardinen att reagera efter 6 sekunder genom att flytta sig upp/ner och efter 12 sekunder. Därefter kan du släppa knappen och alla inställningar är borttagna. Dock kommer översta och nedersta stoppet fortfarande att vara lagrat i minnet.



Programmeringsknapp



www.luxaflex.se/powerview-installation

All rights reserved. Unauthorised copying is prohibited. Technical data subject to change without notice. No rights can be derived from copy, text pertaining to illustrations or samples. Subject to changes in materials, parts, compositions, designs, versions, colours etc., even without notice. * Registered trademark. A HunterDouglas® product. © Copyright HunterDouglas® 2016.